



Tagfod (lodret snit)

Ydervæg: Leca® termblokke 390 mm (135)

Gitter- og hanebåndsspær

Tag med udhæng, 25° gitterspær

Undertag, diff. åben plademateriale

NOTE: Pudslag på væg og dampspære i loft skal samles, så fuld lufttæthed opnås.

Udluftningsareal på min. 200 cm² pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

- | | | | |
|----|---------------------------------------|-----|--|
| 1 | Leca® termblokke 390 mm (135) | 40 | Indv. puds, som weber multi 280 med Serpo 397 EF |
| 2 | Leca® mursten | 48 | Udv. puds, som 8 mm Serpo 261 EF med Serpo 397 EF og weber silikatmaling/silikatpuds |
| 15 | Tegtagsten | 69 | Fugeisolering |
| 22 | Fuglegitter | 70 | Trådbinder |
| 23 | Fodblik | 73 | Fugearmering |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner | 74 | Tagværk forankres evt. med gevindstang |
| 25 | Afstandsliste | 75 | Snefangsrør |
| 26 | Lægte, min. 38x73 mm | 76 | Evt. udveksling mellem tagfod |
| 27 | Vandfast krydsfiner eller tilsvarende | 77 | Fodrem |
| 28 | Sternbrædt | 81 | Dampspærre, fastgjort med folieklæber |
| 29 | Udhængsbrædder | 95 | Ventilation |
| 30 | Undertag | 118 | Elastisk fuge |
| 35 | Omrids loft | 119 | Forboret Ø 30 mm hul |

Tegningshistorik

1.2.2010



Saint-Gobain Weber A/S
Leca® Byggeinfo. Ekspedition
Tlf. 56 18 18 56 Tlf. 87 61 02 01
Fax. 56 18 18 02 Fax. 87 61 02 05
e-mail weber@weber.dk
web www.weber.dk

Vedr.
**Ydervægge med
Leca® termblokke 390 mm (135)**

Dato
10.2012

Emne
Tagfod (lodret snit). Forankring

Tegn. nr.

40