



Sokkel (lodret snit)

Tegl i bagmur

Omrids

Murværk under terræn

NOTE: Sokkelpuds påføres før opmuring.

Omfangsdræn er ikke anført på denne tegning

Under fugtspærre i 3. skifte:

- Sten skal være svagtsugende (d.v.s. vandoptagelse mindre end 10 vægt %).

- Mørtel og byggesten skal i forhold til frost være deklareret til anvendelse i eksponeringsklasse MX.3.2, ift. klorider MX4 og ift. sulfater MX5.

- Er der risiko for farveforskelle eller misfarvning af murværket, bør der vælges tegltyper, som ikke er følsomme for gipsmisfarvninger.

Niveaufri adgang etableres vha. ramper.

- |    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| 1  | Tegl i formur  | 19 | Isolerende byggesten  |
| 2  | Tegl i bagmur  | 82 | Fugtspærre, PF 3000, svejses til fundament og bagmur              |
| 41 | Omrids gulvkonstruktion                              | 83 | Fugtspærre, PF 2000. Hæftemørtel på begge sider. Klæbes på bagmur |
| 49 | Tilbageliggende fugte med synlig kant af fugtspærren |    |   |
| 51 | Letklinkerblokke                                     |    |   |
| 59 | Isolering, EPS                                       |    |   |
| 60 | Isolering, mineraluld                                |    |   |
| 70 | Trådbinder   |    |   |
| 80 | Radonspærre, PF 2000                                 |    |   |
| 81 | Murfolie   |    |   |

M1OF2

1.12.2014

Tegningshistorik	1.1.1997 - M1UA	1.6.1999	1.3.2006 - M1OF	6.12.2012	1.2.2014
------------------	-----------------	----------	-----------------	-----------	----------