



Sokkel (lodret snit)

Tegl i bagmur

Blokke/strøgulv

Døråbning

Niveaufri adgang

NOTE: Radonspærre udføres iht. SBI-anvisning 233. Blandt andet skal alle samlinger i folier og lign. klæbes, og folier skal klæbes til underlaget, hvor der ikke er tale om en klemt samling.

Koten for det naturlige/ubefæstede terræn er angivet til 0,00 m. Koten for overside terrændæk skal være 0,05 m eller højere.

- 1 Tegl i formur
- 2 Tegl i bagmur
- 8 Betonplade, armeret eller med svindarmering iht. SBI 233
- 39 Sokkelpuds/udkast
- 41 Omrids gulvkonstruktion
- 44 Omrids dør
- 50 Betonfundament
- 51 Letklinkerblokke
- 52 Term-blokke
- 53 Letklinkermursten
- 58 Letklinker
- 59 Bæredygtig jord
- 66 Kantisolering
- 81 Dampspærre
- 82 Fugtspærre/radonsikring, klæbes til betonplade
- 91 Evt. støbeunderlag

M1SH2

1.2.2012

Tegningshistorik	
------------------	--

