



Tilslutning (lodret snit)

Tegl i formur

Kvist - Murede flunker

Eksempel I

NOTE: Mellem tegl og vindgips skal der være et hulrum på min. 50 mm.

Ved gennembrydning af murværk, skal der anvendes hæftemørtel over og under fugtspærre, som angivet i "Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk. Projektering og udførelse", Teknologisk Institut 2011.

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | Tegl i flunk | 28 | Vindgips |
| 2 | Stolpekonstruktion i bagmur | 35 | Omrids loft |
| 12 | HE B-profil med vinkelbeslag. Korrosions- og brandbeskyttet | 70 | Trådbinder |
| 15 | Tegltagsten | 75 | Vinkelbeslag |
| 19 | Isolerende byggesten (min. 3 skifter) | 80 | Fugtspærre, aftrappes med endebund |
| 21 | Løskant | 81 | Dampspærre |
| 23 | Inddækning | 83 | Undertag |
| 25 | Afstandsliste | 98 | 1-2 studsfuger pr. m. friholdes for mørtel |
| 26 | Lægte | | |
| 27 | Vandfast krydsfiner | | |

M7KA2

1.10.2012

Tegningshistorik

M7KA - 1.3.2006