



Tilslutning (lodret snit)

Tegl i formur

Kvist - Murede flunke

Eksempel II, renovering

Kombinationsvæg, 358 mm

NOTE: Mellem tegl og vindgips skal der være et hulrum på min. 50 mm.

Ved gennembrydning af murværk, skal der anvendes hæftemørtel over og under fugtspærre, som angivet i "Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk. Projektering og udførelse", Teknologisk Institut 2011.

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | Tegl i flunk | 81 | Dampspærre |
| 2 | Stolpekonstruktion i bagmur | 83 | Undertag |
| 15 | Tegltagsten | 98 | 1-2 studs fuger pr. m. friholdes for mørtel |
| 25 | Afstandsliste (25/34 mm for vinge-/falstagsten) | | |
| 26 | Lægte | | |
| 27 | Vandfast krydsfiner | | |
| 28 | Vindgips | | |
| 35 | Omrids loft | | |
| 70 | Trådbinder | | |
| 80 | Fugtspærre, aftrappes med endebund | | |

M7KD2

1.12.2012

Tegningshistorik

M7KD2 - 1.3.2006