



Tilslutning/kip (lodret snit)

Tegl i bagmur

Skråt tag

Tag med ensidigt fald, 25°

Undertag, banevare

Hulmur, 468 mm

NOTE: Løsningen kan anvendes for falstagsten, såfremt tudtagsten eller lign. placeres i umiddelbar nærhed af ventilationsstuds i undertag.

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | Tegl i formur | 70 | Trådbinder |
| 2 | Tegl i bagmur | 71 | Trådbinder, påsømmet lægte |
| 15 | Tegltagsten (øverste række er topsten) | 74 | Forankring af tagværk |
| 25 | Afstandsliste | 80 | Fugtspærre |
| 26 | Lægte, min. 38x73 mm | 81 | Dampspærre, fastgjort med folieklæber |
| 27 | Vandfast krydsfiner | 83 | Undertag |
| 28 | Vandret forankringspost mellem spær | 95 | Ventilation |
| 35 | Omrids loft | 96 | Tudsten til ventilation mellem tagsten og undertag |
| 60 | Isolering | | |
| 62 | Trykfast isolering | | |

M8EA2

1.10.2012

Tegningshistorik	1.1.1997	1.6.1999 - M7SA	1.3.2006 - M7SA2
------------------	----------	-----------------	------------------