



Tilslutning (lodret snit)

Teglgulv

Indendørsbelægninger

Tung last

Sten på kant med fugte ca. 12 mm

NOTE: Radonspærre udføres iht. SBI-anvisning 233. Bland andet skal alle samlinger i folier og lign. klæbes og folier skal klæbes til underlaget, hvor der ikke er tale om en klemt samling.

- |    |                      |     |                             |
|----|----------------------|-----|-----------------------------|
| 4  | Sten på kant         | 80  | Fugtspærre                  |
| 8  | Betonplade           | 82  | Fugtspærre/radonsikring     |
| 37 | Mørtel               | 118 | Elastisk fugte/radonsikring |
| 38 | Udkast               |     |                             |
| 39 | Sokkelpuds           |     |                             |
| 50 | Sokkel               |     |                             |
| 59 | Bæredygtig jord      |     |                             |
| 62 | Trykfast isolering   |     |                             |
| 66 | Kantisolering        |     |                             |
| 67 | Blød isoleringsplade |     |                             |

Tegningshistorik

1.1.1997

1.3.2006