



Tilslutning (lodret snit)

Teglgulv

Indendørsbelægninger

Let last

Sten på fladen med fugte ca. 12 mm

NOTE: Radonspærre udføres iht. SBI-anvisning 233. Bland andet skal alle samlinger i folier og lign. klæbes og folier skal klæbes til underlaget, hvor der ikke er tale om en klemt samling.

- 4 Sten på fladen
- 8 Betonplade
- 37 Mørtel
- 38 Udkast
- 39 Sockelpuds
- 50 Sokkel
- 57 Kapillarbrydende lag
- 59 Bæredygtig jord
- 64 Terrænbatts
- 66 Kantisolering
- 82 Fugtspærre
- 118 Elastisk fugte/radonsikring

Tegningshistorik

1.1.1997

1.3.2006