



Sokkel/lodret skel (lodret snit)

Letklinkerblokvæg

Indvendig

Bærende skillevæg

NOTE: Der bør anvendes fugearmering i hvert tredje skifte i væggen.

Radonspærre udføres iht. SBI-anvisning 233. Blandt andet skal alle samlinger i folier og lign. klæbes, og folier skal klæbes til underlaget, hvor der ikke er tale om en klemt samling.

- 3 Letklinkerblokvæg
- 8 Betonplade, armeret eller svindarmering iht. SBI 233
- 40 Puds
- 50 Betonfundament
- 51 Letklinkerblokke
- 58 Letklinker ($\lambda_{\text{dekl}} = 85 \text{ mW/mK}$)
- 59 Bæredygtig jord
- 62 Trykfast isolering
- 66 Kantisolering
- 82 Fugtspærre/radonsikring

B1IC

1.2.2012

Tegningshistorik

1.6.1999 - P1IB

1.3.2006