



Vindue (lodret snit)

Tegl i bagmur

Øvre fals. Med pap

Tegloverligger (b = 2 x 108 mm), ubrudt teglbjælke

Hulmur, 348 mm

NOTE: Ønskes en høj, udbrudt teglbjælke, kan fugtspærren placeres knas med underside af tegloverligger. Fugen mellem vindue og pap skal være en mørtelfuge eller ekspanderende fugebånd.

I muråbningen skæres fugtspærren fri plan med vinduesrammens forside efter montering af vindue har fundet sted.

- 1 Tegl i formur
- 2 Tegl i bagmur
- 18 Tegloverligger
- 44 Omrids vindue
- 60 Isolering
- 70 Trådbinder
- 80 Fugtspærre

M4EE

1.3.2006

Tegningshistorik

