



Vindue (lodret snit)

Tegl i bagmur

Øvre fals. Med papstik

Tegloverligger (b = 2 x 108 mm), ubrudt teglbjælke

Hulmur, 408 mm

NOTE: Hvis der mures over isat vindue, skal der monteres fugtspærre over vinduet umiddelbart efter vinduesmontagen. Hvis vinduet monteres på et senere tidspunkt, skal isoleringen over vinduet fastholdes midlertidigt, til vinduet er isat.

Fugtspærre i pap monteres som anvist "Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk. Projektering og udførelse", Teknologisk Institut 2011.

Pap klæbes på vinduet.

- 1 Tegl i formur
- 2 Tegl i bagmur
- 18 Tegloverligger
- 44 Omrids vindue
- 60 Isolering
- 70 Trådbinder
- 80 Fugtspærre

M4EE1

1.7.2011

Tegningshistorik

1.3.2006

