



Vindue (lodret snit)

Tegl i bagmur

Øvre fals. Betonbjælke i formur

Teglbjælke i bagmur

Hulmur, 408 mm

NOTE: Lodrette, gennemgående dilatationsfuger indlægges ved betonbjælkens lodrette kanter.

Fugtspærre i pap monteres som anvist "Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk. Projektering og udførelse", Teknologisk Institut 2011.

- 1 Tegl i formur
- 2 Tegl i bagmur
- 9 Betonbjælke
- 13 Teglbjælke
- 44 Omrids vindue
- 60 Isolering
- 70 Trådbinder
- 80 Fugtspærre
- 86 Glidelag
- 118 Elastisk fuge

M4FB1

1.7.2011

| Tegningshistorik | 1.1.1997 - M4EI | 1.6.1999 - M4FB |
|------------------|-----------------|-----------------|
| | | |

