



Tilslutning (lodret snit)

Tegl i bagmur

Fladt tag

Mod ydervæg

Letklinkerdæk (fri kant)

Hulmur, 408 mm

NOTE: Til murkrone kan anvendes løsning på tegning nr. M8FA1.

Ved gennembrydning af murværk, skal der anvendes hæftemørtel over og under fugtspærre, som angivet i "Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk. Projektering og udførelse", Teknologisk Institut 2011.

- | | | | |
|----|--------------------------------|----|--|
| 1 | Tegl i formur | 80 | Fugtspærre |
| 2 | Tegl i bagmur | 84 | Svær asfaltpap, eller neopren. Afsluttes med elastisk fuge |
| 8 | Letklinkerdæk | | |
| 19 | Isolerende byggesten | | |
| 21 | Løskant, 150 mm. over tagflade | | |
| 37 | Evt. stærkere mørtelfuge | | |
| 38 | Udstøbning | | |
| 49 | Tagkonstruktion | | |
| 60 | Isolering | | |
| 70 | Trådbinder | | |

Tegningshistorik

1.6.1999 - M7FD

1.3.2006