



Tilslutning (lodret snit)

Tegl i bagmur

Fladt tag

Mod ydervæg

Letklinkerdæk (fri kant)

Hulmur, 468 mm

NOTE: Til murkrone kan anvendes løsning på tegning nr. M8FA2.

Ved gennembrydning af murværk, skal der anvendes hæftemørtel over og under fugtspærre, som angivet i "Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk. Projektering og udførelse", Teknologisk Institut 2011.

- |    |                               |    |  |
|----|-------------------------------|----|--|
| 1  | Tegl i formur                 | 80 | Fugtspærre   |
| 2  | Tegl i bagmur                 | 84 | Svær asfaltpap, eller neopren. Afsluttes med elastisk fuge |
| 8  | Letklinkerdæk                 |    |  |
| 19 | Isolerende byggesten          |    |  |
| 21 | Løskant, 150 mm over tagflade |    |  |
| 37 | Evt. stærkere mørtelfuge      |    |  |
| 38 | Udstøbning                    |    |  |
| 49 | Tagkonstruktion               |    |  |
| 60 | Isolering                     |    |  |
| 70 | Trådbinder                    |    |  |

Tegningshistorik

1.6.1999 - M7FD

1.3.2006