



Tilslutning (lodret snit)

Tegl i bagmur

Fladt tag

Mod ydervæg/indervæg

Træbjælkelag (bærende kant)

Hulmur, 408 mm

NOTE: Til murkrone kan anvendes tegning nr. M8FA1.

Ved gennembrydning af murværk, skal der anvendes hæftemørtel over og under fugtspærre, som angivet i "Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk. Projektering og udførelse", Teknologisk Institut 2011.

1 Tegl i formur

80 Fugtspærre

2 Tegl i bagmur

81 Dampspærre, fastgjort med folieklæber

8 Træbjælkelag

19 Isolerende byggesten
(min. 3 skifter)

21 Løskant, min. 150 mm over tagflade

35 Omrids loft

49 Tagkonstruktion

60 Isolering i randzone

62 Trykfast isolering

70 Trådbinder