



Tilslutning (lodret snit)

Tegl i bagmur

Fladt tag

Mod ydervæg/indervæg

Træbjælkelag (bærende kant)

Hulmur, 468 mm

NOTE: Til murkrone kan anvendes tegning nr. M8FA2.

Ved gennembrydning af murværk, skal der anvendes hæftemørtel over og under fugtspærre, som angivet i "Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk. Projektering og udførelse", Teknologisk Institut 2011.

- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|---------------------------------------|
| 1 | Tegl i formur | 80 | Fugtspærre |
| 2 | Tegl i bagmur | 81 | Dampspærre, fastgjort med folieklæber |
| 8 | Træbjælkelag | | |
| 19 | Isolerende byggesten (min. 3 skifter) | | |
| 21 | Løskant, min. 150 mm over tagflade | | |
| 35 | Omrids loft | | |
| 49 | Tagkonstruktion | | |
| 60 | Isolering i randzone | | |
| 62 | Trykfast isolering over bjælkeender | | |
| 70 | Trådbinder | | |

Indvendig

M7FE2

1.10.2012

Tegningshistorik

1.6.1999 - M7FE2

1.3.2006