



Tilslutning (lodret snit)

Tegl i bagmur

Fladt tag

Mod ydervæg/indervæg

Letklinkerdæk (bærende kant)

Hulmur, 468 mm

NOTE: Til murkrone kan anvendes tegning nr. M8FA2.

Ved gennembrydning af murværk, skal der anvendes hæftemørtel over og under fugtspærre, som angivet i "Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk. Projektering og udførelse", Teknologisk Institut 2011.

Tegningshistorik	1.6.1999 - M7FF	1.3.2006
------------------	-----------------	----------