



Tilslutning (lodret snit)

Tegl i fritstående mur

Murkrone

Afslutning med tegltagsten og trykfast isolering

Note: Åbne studsfiger i bund og top etableres i modsatte sider.

Ved længere vægge etableres ventilations fuge ved væggens ender.

- 3 Tegl i fritstående mur
- 15 Tegltagsten
- 62 Trykfast isolering
- 70 Trådbinder
- 73 Stigearmering, som understøtning under opmuring
- 98 Åbne studsfiger

Tegningshistorik

1.3.2006