



Tilslutning (lodret snit)

Tegl i fritstående mur

Murkrone

Faste bindere

Efterspændt

NOTE: Ved gennembrydning af pap forsegles med klæber.

Åbne studsuger i bund og top etableres i modsatte sider.

Efterspændningsstænger opspændes til 20 kN. Relationer mellem højde af mur og afstand mellem stænger i nedenstående tabel.

Vedr. vandret snit, se tegn. nr. M7MO.

Vedr. løsning i top, se tegn. nr. M7PC - E.

- 3 Tegl i fritstående mur
- 4 Faste bindere pr. 1,20 m
- 38 Udkast
- 39 Sokkelpuds
- 50 Betonfundament
- 51 Letklinkerblokke
- 74 Forankringsplade/møtrik
- 76 Gevindstang, Ø15 mm, $f_{yd} = 1080 \text{ MPa}$
- 82 Fugtsperre
- 89 Fugtsperre, klæber
- 98 Åben studsuge

Højde (m)	Afstand (m)
4,30	2,0
4,00	2,5
3,75	3,0
3,55	3,5
3,40	4,0
3,26	4,5
3,14	5,0
1,20	∞

M7MN

1.10.2012

Tegningshistorik

1.3.2006