



Tilslutning (lodret snit)

Tegl i fritstående mur

Murkrone

Sokkel

Afslutning med pap

NOTE: Ved gennembrydning af pap forsegles med klæber.

Åbne studsuger i bund og top etableres i modsatte sider.

Vedr. løsning i top, se tegn. nr. M7PC - E.

- | | | | |
|----|---|----|---------------|
| 3 | Tegl i fritstående mur | 98 | Åben studsuge |
| 38 | Udkast | | |
| 39 | Sokkelpuds | | |
| 50 | Betonfundament | | |
| 51 | Letklinkerblokke | | |
| 70 | Trådbinder | | |
| 74 | Forankringsplade/møtrik | | |
| 76 | Gvindstang, Ø15 mm, $f_{yd} = 1080$ MPa | | |
| 82 | Fugtspærre | | |
| 89 | Fugtspærre, klæber | | |

M7MS

1.10.2012

Tegningshistorik

1.3.2006