



Tilslutning/kip (lodret snit)

Tegl i bagmur

Skråt tag

Skrå inddækning, taghældning 25°

Undertag, banevare

Hulmur, 468 mm

NOTE: Ved gennembrydning af murværk, skal der anvendes hæftemørtel over og under fugtspærre, som angivet i "Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk. Projektering og udførelse", Teknologisk Institut 2011.

- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|---------------------------------------|
| 1 | Tegl i formur | 70 | Trådbinder |
| 2 | Tegl i bagmur | 80 | Fugtspærre, aftrappes med endebund |
| 15 | Tegltagsten | 81 | Dampspærre, fastgjort med folieklæber |
| 19 | Isolerende byggesten (min. 3 skifter) | 83 | Undertag |
| 21 | Løskant | | |
| 23 | Blyfri inddækning | | |
| 25 | Afstandsliste | | |
| 26 | Lægte, min. 38 x 73 mm | | |
| 35 | Omrids loft | | |
| 60 | Isolering | | |

M7SD2

1.3.2006

Tegningshistorik

1.1.1997

1.6.1999 - M7SC