



Tilslutning/kip (lodret snit)

Tegl i bagmur

Skrå tag

Vandret forskelling

Undertag, banevare

Hulmur, 348 mm

NOTE: Løsningen kan anvendes for falstagsten, såfremt tudtagsten eller lign. placeres i umiddelbar nærhed af ventilationsstuds i undertag.

- | | | | |
|----|--|----|-------------|
| 1 | Tegl i formur | 80 | Fugtspærre |
| 2 | Tegl i bagmur | 83 | Undertag |
| 15 | Tegltagsten (øverste række er topsten) | 86 | Glidelag |
| 19 | Isolerende byggesten (min. 3 skifter) | 95 | Ventilation |
| 25 | Afstandsliste | | |
| 26 | Lægte | | |
| 27 | Vandfast krydsfiner | | |
| 35 | Omrids loft | | |
| 60 | Isolering | | |
| 70 | Trådbinder | | |

M7SE

1.3.2006

Tegningshistorik 1.6.1999 – M7SD

