



Tagfod (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig. Saksespær

Tag med udhæng, 30° saksespær

Undertag, banevare

Hulmur, 468 mm

NOTE: Udluftningsareal på min. 200 cm<sup>2</sup> pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

- |    |                                       |     |                                       |
|----|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 1  | Tegl i formur                         | 29  | Udhængsbrædder                        |
| 2  | Tegl i bagmur                         | 35  | Loft                                  |
| 15 | Tegltagsten                           | 60  | Isolering                             |
| 22 | Fuglegitter, ventileret               | 70  | Trådbinder                            |
| 23 | Fodblik                               | 74  | Forankring af tagværk                 |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner           | 75  | Snefangsrør                           |
| 25 | Afstandsliste                         | 81  | Dampspærre, fastgjort med folieklæber |
| 26 | Lægte, min. 38 x 73 mm                | 83  | Undertag                              |
| 27 | Vandfast krydsfiner eller tilsvarende | 95  | Ventilation                           |
| 28 | Sternbrædt                            | 118 | Elastisk fuge                         |

Tegningshistorik

1.3.2006