



Gavl/tagfod/lodret skel (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig

Forskudte gavle, 45°

Hulmur, 408 mm

NOTE: Løsningen kan anvendes for falstagsten, såfremt udluftningen føres helt til det fri.

Stigearmering hviler på binderrækken og støtter den murede knast.

Fugtspærre aftrappes med endebund som vist i "Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk", Teknologisk Institut 2011. Hvis murværket er mindre udsat for slagregn, kan der alternativt anvendes TB-rende, som ligeledes skal aftrappes med endebund.

- |    |                                       |    |                       |
|----|---------------------------------------|----|-----------------------|
| 1  | Tegl i formur                         | 60 | Isolering             |
| 2  | Tegl i bagmur                         | 62 | Trykfast isolering    |
| 6  | Spær                                  | 70 | Trådbinder            |
| 15 | Tegltagsten                           | 71 | Trådbinder, fastholdt |
| 19 | Isolerende byggesten (min. 3 skifter) | 73 | Stigearmering         |
| 21 | Inddækning                            | 80 | Fugtspærre            |
| 23 | Blyfri inddækning                     | 83 | Undertag              |
| 25 | Afstandsliste                         | 84 | Svær asfaltpap        |
| 26 | Lægte, 38x73 mm                       |    |                       |
| 27 | Vandfast krydsfiner                   |    |                       |

Tegningshistorik

1.6.1999 - M9UV

1.3.2006