



Gavl/tagfod/lodret skel (lodret snit)

Tegl i bagmur

Forskudte gavle, 45°

Hulmur, 468 mm

NOTE: Løsningen kan anvendes for falstagsten, såfremt udluftningen føres helt til det fri.

Stigearmering hviler på binderrækken og støtter den murede knast.

Fugtspærre aftrappes med endebund som vist i "Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk", Teknologisk Institut 2011. Hvis murværket er mindre udsat for slagregn, kan der alternativt anvendes TB-rende, som ligeledes skal aftrappes med endebund.

- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|-----------------------|
| 1 | Tegl i formur | 60 | Isolering |
| 2 | Tegl i bagmur | 62 | Trykfast isolering |
| 6 | Spær | 70 | Trådbinder |
| 15 | Tegltagsten | 71 | Trådbinder, fastholdt |
| 19 | Isolerende byggesten (min. 3 skifter) | 73 | Stigearmering |
| 21 | Inddækning | 80 | Fugtspærre |
| 23 | Blyfri inddækning | 83 | Undertag |
| 25 | Afstandsliste | 84 | Svær asfaltpap |
| 26 | Lægte, min. 38x73 mm | | |
| 27 | Vandfast krydsfiner | | |

Tegningshistorik

1.6.1999 - M9UV

1.3.2006