



Sokkel/lodret skel (lodret snit)

Teglblokke i skillevæg

Indvendig

1/2-stens væg

Letklinkerblokke/betonfundament

Pap over betonplade

NOTE: Radonspærre udføres iht. SBI-anvisning 233. Blandt andet skal alle samlinger i folier og lign. klæbes, og folier skal klæbes til underlaget, hvor der ikke er tale om en klemt samling.

- 3 Teglblokke i skillevæg
- 8 Betonplade, armeret eller med svindarmering iht. SBI 233
- 50 Betonfundament
- 51 Letklinkerblokke
- 58 Letklinker ($\lambda_{dekl} = 85 \text{ mW/mK}$)
- 59 Bæredygtig jord
- 62 Trykfast isolering
- 66 Kantisolering
- 82 Fugtspærre/radonsikring

O1IB

1.2.2012

Tegningshistorik	1.3.2006
------------------	----------

