



Vindue (lodret snit)

Teglblokke i bagmur

Øvre fals. Med pap

Teglbjælke i for-og bagmur

Hulmur, 408 mm

NOTE: Pga. risiko for vandindtrængning under pap, skal studsfuger her fyldes 100% og komprimeres omhyggeligt.

Fugtspærre i pap og TB-rende monteres som anvist "Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk. Projektering og udførelse", Teknologisk Institut 2011.

- 1 Teglblokke i formur
- 2 Teglblokke i bagmur
- 13 Teglbjælke
- 40 Puds
- 44 Omrids vindue
- 60 Isolering
- 70 Trådbinder
- 72 TB-rende, længde = muråbning + min. 2x260 mm
- 80 Fugtspærre

O4EC1

1.7.2011

Tegningshistorik	1.6.1999 - O4EC	1.3.2006
------------------	-----------------	----------

