



Tilslutning (lodret snit)

Teglblokke i bagmur

Fladt tag

Mod ydervæg/indervæg

Letklinkerdæk (bærende kant)

Hulmur, 348 mm

NOTE: Til murkrone kan anvendes tegning nr. M7MH eller M7MI.

Som alternativ løsning til de åbne studsfiger kan anvendes et elektrikkerrør/rundstok som ligges i fugen. Elektrikkerrør/rundstok fjernes efter færdiggørelsen. Løsningen er vist på tegning nr. O10B.

- | | |
|-----------------------------|--|
| ① Tegl i formur | ⑥⑩ Isolering |
| ② Teglblokke i bagmur | ⑦⑩ Trådbinder |
| ③ Teglblokke | ⑧⑩ Fugtspærre |
| ⑧ Letklinkerdæk | ⑧④ Sver asfaltpap |
| ①⑨ Isolerende byggesten | ⑧⑩ 1-2 studsfiger pr. m friholdes for mørtel |
| ②① Løskant | |
| ②② Klemliste/klæbes | |
| ③⑦ Evt. stærkere mørtelfuge | |
| ④⑩ Puds | |
| ④⑨ Tagkonstruktion | |

O7FF

Indvendig

1.3.2006

Tegningshistorik

1.6.1999

