



P3BA

01.01.2015

NOTE: Evt. krydsende forskalling på skillevægge fastgøres også med søm.
Krydsende forskalling og remme sømmes midt i brædderne.

10 mm indbyrdes afstand mellem alle remme.
10 mm afstand mellem forskalling og omkransende remme/vægge.
10 mm afstand mellem organiske loftbeklædninger og vægge/remme.

Remme bør samles i længderetning med f.eks sømplate.

Spærfod/skillevæg (lodret snit)

Væg: H+H Multipladen
H+H Vægelementet
H+H Murblokken

Indvendig skillevæg

H + H Danmark A/S

Bushøjvænget 129 – 8270 Højbjerg – www.hplush.dk

TLF 70 24 00 50

FAX 70 24 00 51