



Gavl (lodret snit)

Bagmur: H+H MultiPladen
 H+H VægElementet
 H+H MurBlokken

Gavltrekanthæng/uden bagmur i tagrum

NOTE: 10 mm indbyrdes afstand mellem alle remme.
 10 mm afstand mellem forsikling og omkransende remme/vægge.
 10 mm afstand mellem organiske loftbeklædninger og vægge/remme.
 Remme bør samles i længderetning med f.eks. sømplade.

- | | | | |
|----|---|-----|---|
| 1 | Tegl i formur | 29 | Mellemlægsklods
1 m fra hjørne/tværvægge |
| 2 | Bagmur: H+H MultiPladen
H+H VægElementet
H+H MurBlokken | 35 | Loft |
| 6 | Spær | 60 | Isolering |
| 7 | Evt. udhængsspær | 70 | H+H, ribbet murbinder |
| 15 | Tegltagsten | 71 | Trådbinder, sømmes fast til brædtet |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner | 74 | Forankring (f.eks. karmdübel) |
| 25 | Afstandsliste | 80 | Fugtsperre |
| 26 | Lægte | 83 | Undertag |
| 27 | Brædt placeres under spærhoved og forankres til spær | 84 | Svær asfaltpap |
| 28 | Brædt, 25 x 100 mm placeres under spærhoved og forankres til spær | 131 | Klemte fuger |